

Nivel digital 6.5" Modelo 1455-0000



Manual de instrucciones

Felicitaciones por la compra de este nivel digital. Le sugerimos leer detenidamente y en su totalidad este manual de instrucciones antes de utilizar el instrumento. Guarde este manual de instrucciones para consultarlo en el futuro.

Tabla de contenido

- 1. Contenido del kit
- 2. Características y funciones
- Ubicación de partes / componentes
- 4. Instrucciones de operación

- 5 Calibración
- 6. Utilización del producto
- 7. Especificaciones técnicas
- 8. Cuidado y manejo
- 9. Garantía del producto

1. Contenido del kit

Descripción	Cantidad
Nivel digital 6.5"	1
Baterías alcalinas AAA	2
Tornillo acordonado (M4x20)	1

2. Características y funciones

- Inclinación de ángulos en dos lenguajes de construcción unidades de medición en grados y porcentajes
- Rango de trabajo para medición de ángulos 4 x 90°
- · Función Hold para bloqueo de medidas
- Para mediciones absolutas o relativas

3. Ubicación de partes / componentes



4. Instrucciones de operación

IMPORTANTE: El usuario es responsable de verificar la calibración del instrumento antes de cada uso.

Instalación de la batería

- 1. Asegúrese de que el nivel digital está apagado.
- Abra el compartimiento para baterías. Retire las baterías usadas e instale 2 baterías alcalinas AAA.
- 3. Cierre el compartimiento de la batería.

Notas:

- 1. Asegúrese de instalar las baterías alcalinas según la polaridad indicada.
- Retire siempre las baterías antes de almacenar el instrumento.

5. Calibración

IMPORTANTE: El usuario es responsable de verificar la calibración del instrumento antes de cada uso.

- Presione el botón Encendido/Apagado y el botón C simultáneamente para activar el modo Calibración. La pantalla mostrará - ! -.
- Coloque la unidad en una superficie plana, como una mesa, con la pantalla LCD hacia arriba y frente al operador, tal como lo indica la figura 1.




Figura 1



Figura 2

La pantalla LCD mostrará - - 2 - - (ver figura 3).



Figura 3

5. Gire el nivel digital 180° en dirección horizontal. La pantalla LCD se encontrará hacia el otro lado del operador pero la unidad estará en la misma ubicación anterior (figura 4). Presione de nuevo el botón Encendido/Apagado. El símbolo - 2 - - comenzará a titilar. Cuando el símbolo - - 2 - - deje de titilar, el nivel digital se habrá calibrado.



Figura 4

6. Utilización del producto



En este instrumento hay 4 botones. De izquierda a derecha: Botón encendido/apagado Botón calibración/absoluto/relativo Botón grado/porcentaje Botón Hold de bloqueo

Botón encendido/apagado



Presione este botón una vez para encender la unidad. Presione el botón de nuevo para apagar la unidad.

Botón calibración/absoluto/relativo



En modo de calibración:

Presione el botón Encendido/Apagado para alternar entre procedimientos de calibración (consulte "Calibración" en la sección 5).

En modo medición:

Presione el botón C para cambiar de modo Absoluto a modo Relativo

En modo Absoluto el ____ símbolo aparecerá a la derecha de la pantalla LCD.



In relative mode

En modo Relativo el - símbolo no aparecerá.



Botón grado/porcentaje



Con la unidad encendida y ya sea en modo Absoluto o Relativo, presione este botón para alternar entre:





0 porcentaje



Botón Hold



Para ejecutar una medida en una ubicación en la que no es posible ver la pantalla LCD, o si se desea bloquear la lectura para grabarla, presione el botón Hold

Con la unidad encendida y en cualquier modo, presione el botón H una vez y el símbolo H empezará a titilar.

Una vez que el nivel digital ha permanecido estático por 6 segundos, el símbolo H aparecerá y la lectura de la medida se blogueará en la pantalla LCD.



La unidad podrá alternar entre grados y porcentajes en modo Hold (bloqueo), pero la unidad no podrá cambiar de modo Absoluto a Relativo mientras está en modo Hold

Para desactivar el modo Hold, vuelva a presionar el botón H.

Flechas direccionales

Cuando el lado derecho de la unidad está más elevado que el lado izquierdo, la flecha izquierda apuntará hacia abajo y la flecha derecha apuntará hacia arriba.



Modos Absoluto y Relativo

Modo Absoluto

Con el nivel digital calibrado y el símbolo absoluto visible, ubique la unidad sobre la superficie a medir.



La lectura de ángulo es 25° en modo Absoluto.

Modo Relativo

Permite al nivel digital configurar cualquier ángulo como punto de referencia 0.0. Con la unidad en modo Absoluto, ubique el nivel digital sobre el primer objeto. Presione el botón C para cambiar de modo

Absoluto a modo Relativo. La pantalla LCD mostrará 0.0. Ubique el nivel digital sobre el segundo objeto. La pantalla LCD mostrará la diferencia de ángulo entre los dos objetos.





7. Especificaciones técnicas

Precisión: ± 0.1° para 0° y 90°, y ± 0.2° para los demás

Resolución: 0.1°

Rango de trabajo: 4 x 90°

Fuente de poder: 2 baterías alcalinas AAA (incluida) Vida útil de la hatería: Aproximadamente 100 horas de

Tiempo para Apagado

uso continuo Automático: Si no se ha movido el instrumento por 3

minutos aproximadamente Dimensiones: 65" x 2 09" x 0 98"

(165 x 53 x 25 mm) Pesn: 0.529 lbs (0.24Kg)

Temperatura de Trabajo: 37°F a 114°F (5°C a + 50°C)

8. Cuidado y manejo

- Evite sacudir la unidad para que no la afecten las vibraciones v exponerla a temperaturas extremas.
- Antes de mover o transportar la unidad, asegúrese de que esté apagada.
- Retire las baterías cuando guarda la herramienta por un período largo (más de 3 meses) para evitar que se dañe la unidad si se deterioran las haterías
- Evite que se moie.

- Mantenga la unidad del nivel seca y limpia. Elimine humedad o suciedad con un paño seco y suave.
- No utilice químicos abrasivos, detergentes fuertes ni disolventes de limpieza para limpiar el nivel.

9. Garantía del producto

Johnson Level & Tool ofrece una garantía limitada de tres años para cada uno de sus productos. Puede obtener una copia de la garantía limitada de un producto Johnson Level & Tool comunicándose con el Departamento de Servicio al Cliente de Johnson Level & Tool según se indica debajo o visitando nuestra página Web en www.johnsonlevel.com. La garantía limitada para cada producto contiene varias limitaciones v exclusiones.

NOTA: El usuario es el responsable del uso correcto y del cuidado del producto. El usuario es responsable de verificar la calibración del instrumento antes de cada uso.

Para obtener más ayuda, o si tiene problemas con un producto que no se mencione en este manual de instrucciones, comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente.

En Estados Unidos, comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente de Johnson Level & Tool llamando al 888-9-LEVELS.

En Canadá, comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente de Johnson Level & Tool llamando al 800-346-6682.